

Gyerektől a felnőttig,
kezdőtől a bajnokig
PBT a megoldás!



PBT HUNGARY
International Fencing Equipment

Teve u. 9/D
1139 Budapest
Telefon/Fax: (1) 329 06 83
E-mail: sales@pbt fencing.com
www.pbt fencing.com

A TELE-IR FA-07 távírányító gombjainak működése

Néhány funkcióhoz az **(Alt-1)** gomb egyidejű lenyomása is szükséges. Figyeljen arra, hogy számos funkció csak akkor működik, ha az óra **STOP** állásban van.

START STOP TIME
Indítja és megállítja az órát.

LOAD TIME
Leállítja az órát és beállítja a mérkőzés kezdési idejét.

(ALT-1) + TIME SET
Leállítja az órát és beállítja a mérkőzés kezdési idejét.

+ TOUCH
Növeli a találatok számát.
- TOUCH
Csökkenti a találatok számát.

YELLOW CARD
Növeli a büntetőkártyák számát.
RED CARD
Piros lapot ad.

RESET CARDS
Törli a kártyákat a mérkőzés elején.

Fx
Nem használható.

ALT-2
Ne használj

(ALT-1) + FENCERS SWAP
Csökkenti az óraállást 1 mp-cel.

(ALT-1) + NEXT
Lekéri a következő mérkőzés adatait a központtól.

(ALT-1) + BEGIN
Közli a központtal, hogy a mérkőzés elkezdődött. (6.5.)

(ALT-1) + END
Közli a központtal, hogy a mérkőzésnek vége. (ld 6.5.)

(ALT-1) + RESET ALL
Beállítja a táblát egy új mérkőzésre.

REARM
Kézi beállításnál újraindítás.

(ALT-1) + PAUSE 10 min
10 perc szünetet rendel el, pl. orvosi beavatkozáskor. Ha a 10 perc letelt, vagy a **STOP** gombot megnyomjuk, az előző óraállítás visszatér.

BACK
Lehetővé teszi az előző művelet (találatszám, kártya vagy mérkőzés) törlését az óra módosítása nélkül.

+ MATCH
Növeli az asszók számát.
- MATCH
Csökkenti az asszók számát.

A 9. asszó után a „-” szimbólum jelenik meg, az óra és a találatszámoló kikapcsol.

(ALT-1) + Fx
Fegyvernemváltásra használható.

FENCERS SWAP
Mecseréli a két vívó adatait, ha térfelet váltanak.

DIE
Kedvezményt sorsol. A kijelzés törlésére nyomja meg a **PRIORITY** gombot.

(ALT-1) + DIE
Növeli az óraállást 1 mp-cel.

(ALT-1) + PREV
Lekéri az előző, már befejezett mérkőzés adatait a központtól, esetleges korrekciók céljából. (ld. 6.5.)

